

Paragrafo 200 «Taglio di alberi singoli»

210	Popolamento giovane	-----
...		
212	Posizione principale stralciata	

Nei paragrafi 200 "Taglio di alberi singoli", 300 "Taglio di soprassuoli" e 400 "Dissodamento di soprassuoli" sono stati aggiunti rispettivamente i sottoparagrafi 220, 320 e 420 e i sottoparagrafi esistenti sono stati spostati di conseguenza.

220	Perticaia	-----
221	Taglio di alberi allo stadio di perticaia. Diametro tronco da mm 161 a 300.	
.100	Escluso lo sgombero della tagliata.	
.101	Allestimento di latifoglie.	..pz...
.102	Allestimento di conifere.	..pz...
.103	01 <i>Descrizione</i>pz...
.104	fino a .109 come .103	
.200	Compreso lo sgombero della tagliata.	
.201	Allestimento di latifoglie.	..pz...
.202	Allestimento di conifere.	..pz...
.203	01 <i>Descrizione</i>pz...
.204	fino a .209 come .203	
.301	01 <i>Genere</i>up...
	02 <i>Essenza</i>	
	03 <i>Computo:</i>	
	04 <i>up =</i>	
	05 <i>Diversi</i>	
.302	fino a .889 come .301	

230	Fustaia giovane e adulta	-----
231	Taglio di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta. Diametro tronco da mm 301 a 500.	
...		

240	Fustaia matura	-----
241	Taglio di alberi allo stadio di fustaia matura. Diametro tronco superiore a mm 500.	
...		

250	Alberi singoli particolari	-----
251	Taglio di alberi particolari.	
...		

Paragrafo 300 «Taglio di soprassuoli»

310	Popolamento giovane -----
...	
312	Posizione principale stralciata

Nei paragrafi 200 "Taglio di alberi singoli", 300 "Taglio di soprassuoli" e 400 "Dissodamento di soprassuoli" sono stati aggiunti rispettivamente i sottoparagrafi 220, 320 e 420 e i sottoparagrafi esistenti sono stati spostati di conseguenza.

320	Perticaia -----	
321	Taglio e allestimento di alberi allo stadio di perticaia. Diametro tronco da mm 161 a 300.	
.100	Taglio, compreso lo sgombero della tagliata. Computo: volume del legname allestito.	
.101	Compreso il trasporto alla piazza di deposito.	..m3...
01	Piazza di deposito <i>ubicazione</i>	
.102	Compreso il carico diretto sul mezzo di trasporto.	..m3...
.103	Compresi la cippatura e il carico diretto del cippato sul mezzo di trasporto.	..m3...
.104	Compresa la cippatura sul posto; il cippato rimane in loco.	..m3...
.105	01 <i>Descrizione</i>m3...
.106	fino a .109 come .105	
.200	Allestimento. Computo: volume del legname allestito.	
.210	Latifoglie.	
.211	Legname d'opera, legname per industria e legname a scopo energetico.	..m3...
.212	01 Parte di legname d'operam3...
	02 Parte di legname per industria	
	03 Parte di legname a scopo energetico	
	04 <i>Diversi</i>	
.213	fino a .219 come .212	
.220	Conifere.	
.221	Legname d'opera, legname per industria e legname a scopo energetico.	..m3...
.222	01 Parte di legname d'operam3...
	02 Parte di legname per industria	
	03 Parte di legname a scopo energetico	
	04 <i>Diversi</i>	
.223	fino a .229 come .222	
.231	01 <i>Descrizione</i>m3...
.232	fino a .289 come .231	

Paragrafo 300 «Taglio di soprassuoli»

321	.301	01	<i>Essenza</i>up...
		02	Parte di legname d'opera	
		03	Parte di legname per industria	
		04	Parte di legname a scopo energetico	
		05	Allestimento <i>descrizione</i>	
		06	Computo:	
		07	up =	
		08	<i>Diversi</i>	
	.302		fino a .889 come .301	

330 Fustaia giovane e adulta

331 Taglio e allestimento di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta. Diametro tronco da mm 301 a 500.

...

340 Fustaia matura

341 Taglio e allestimento di alberi allo stadio di fustaia matura. Diametro tronco superiore a mm 500.

...

350 Supplementi

351 Supplementi al taglio di soprassuoli.

...

Paragrafo 400 «Dissodamento di soprassuoli»

410 **Popolamento giovane**

...

~~412~~ **Posizione principale stralciata**

Nei paragrafi 200 "Taglio di alberi singoli", 300 "Taglio di soprassuoli" e 400 "Dissodamento di soprassuoli" sono stati aggiunti rispettivamente i sottoparagrafi 220, 320 e 420 e i sottoparagrafi esistenti sono stati spostati di conseguenza.

420		Perticaia	

421		Dissodamento di superfici e allestimento di alberi tagliati allo stadio di perticaia. Diametro tronco da mm 161 a 300.	
.100		Dissodamento, compreso lo sgombero della tagliata. Computo: volume del legname allestito.	
.101		Compreso il trasporto alla piazza di deposito.	..m3...
	01	Piazza di deposito <i>ubicazione</i>	
.102		Compreso il carico diretto sul mezzo di trasporto.	..m3...
421	.103	Compresi la cippatura e il carico diretto del cippato sul mezzo di trasporto.	..m3...
	.104	Compresa la cippatura sul posto; il cippato rimane in loco.	..m3...
	.105	01 <i>Descrizione</i>m3...
	.106	Fino a .109 come .105	
	.200	Allestimento. Computo: volume del legname allestito.	
	.210	Latifoglie.	
	.211	Legname d'opera, legname per industria e legname a scopo energetico.	..m3...
	.212	01 Parte di legname d'operam3...
		02 Parte di legname per industria	
		03 Parte di legname a scopo energetico	
		04 <i>Diversi</i>	
	.213	fino a .219 come .212	
	.220	Conifere.	
	.221	Legname d'opera, legname per industria e legname a scopo energetico.	..m3...
	.222	01 Parte di legname d'operam3...
		02 Parte di legname per industria	
		03 Parte di legname a scopo energetico	
		04 <i>Diversi</i>	
	.223	fino a .229 come .222	
	.231	01 <i>Descrizione</i>m3...
	.232	fino a .289 come .231	
	.301	01 <i>Essenza</i>up...
		02 Parte di legname d'opera	
		03 Parte di legname per industria	

Paragrafo 400 «Dissodamento di soprassuoli»

	04	Parte di legname a scopo energetico
	05	Allestimento <i>descrizione</i>
	06	Computo:
	07	up =
	08	<i>Diversi</i>
.302		fino a .889 come .301

430 Fustaia giovane e adulta

431 Dissodamento di superfici e
allestimento di alberi tagliati
allo stadio di fusta-ia giovane
e adulta. Diametro tronco da mm
301 a 500.

...

440 Fustaia matura

441 Dissodamento di superfici e
allestimento di alberi tagliati
allo stadio di fusta-ia matura,
diametro tronco superiore a mm
500.

...

450 Supplementi

451 Supplementi al dissodamento di
soprassuoli.

...