

Abschnitt 200 «Beschichtungen auf Fassaden»

280	Mehrleistungen	
...	-----	
284	Mehrleistungen für das nachträgliche Zuputzen von Gerüstverankerungsstellen und Nachbessern mit Original-Beschichtungsstoff.	
.100	Untergrund: verputzte Aussenwärmedämmung VAWD.	
.110	Ausführung in mehreren Etappen: Lose Mörtelreste und überstehenden Putz um die Verankerungsstelle entfernen. Dämmung bis zur Einbautiefe des Verschlusspfropfens ergänzen, z.B. mit weichem Faserdämmstoff. Dämmung mit gleichartigem Dämmmaterial oder Verschlusspfropfen bis zur Grundputzebene ergänzen. Nahtstelle mit Dichtstoff versiegeln. Original-Deckputz antragen und an bestehende Struktur anpassen. Fassadenbeschichtung (Farbe) mit Original-Beschichtungsstoff nachbessern.	
.111	Während dem Gerüstabbau, exkl. Wartezeiten.	..St...
.112	Nach dem Gerüstabbau, mithilfe von einem Rollgerüst. Rollgerüst bauseits oder aus Abschnitt 100.	..St...
.113	Nach dem Gerüstabbau, mithilfe von einer Hubarbeitsbühne. Hubarbeitsbühne bauseits oder aus Abschnitt 100.	..St...
.114	Wartezeit zu Pos. 284.111.	..h...
.115	01 Beschreibung .....	..LE...
	02 Zu Pos. ....	
	03 Nach Plan .....	
	04 LE = .....	
	05 Weiteres .....	
.116	bis .119 wie .115	
.181	01 Beschreibung .....	..LE...
	02 Zu Pos. ....	
	03 Nach Plan .....	
	04 LE = .....	
	05 Weiteres .....	
.182	bis .189 wie .181	
.200	Untergrund: verputzte Fassade auf Mauerwerk oder Beton.	

## Abschnitt 200 «Beschichtungen auf Fassaden»

284	.210	<b>Ausführung in mehreren Etappen: Lose Mörtelreste und überstehenden Putz um die Verankerungsstelle entfernen. Bohrloch verfüllen, z.B. mit Hinterfüllprofil. Hinterfüllprofil bis zur Grundputzebene einarbeiten. Nahtstelle mit Dichtstoff versiegeln. Original-Deckputz antragen und an bestehende Struktur anpassen. Fassadenbeschichtung (Farbe) mit Original-Beschichtungsstoff nachbessern.</b>	
	.211	Während dem Gerüstabbau, exkl. Wartezeiten.	..St...
	.212	Nach dem Gerüstabbau, mithilfe von einem Rollgerüst. Rollgerüst bauseits oder aus Abschnitt 100.	..St...
	.213	Nach dem Gerüstabbau, mithilfe von einer Hubarbeitsbühne. Hubarbeitsbühne bauseits oder aus Abschnitt 100.	..St...
	.214	Wartezeit zu Pos. 284.211.	..h...
	.215	01 <i>Beschreibung</i> .....	..LE...
		02 Zu Pos. ....	
		03 Nach Plan .....	
		04 LE = .....	
		05 <i>Weiteres</i> .....	
	.216	bis .219 wie .215	
	.281	01 <i>Beschreibung</i> .....	..LE...
		02 Zu Pos. ....	
		03 Nach Plan .....	
		04 LE = .....	
		05 <i>Weiteres</i> .....	
	.282	bis .289 wie .281	
	.300	<b>Nachbessern von Original-Beschichtungsstoff. Untergrund: verputzte Aussenwärmedämmung VAWD oder verputzte Fassade auf Mauerwerk oder Beton mit Fassadenbeschichtung.</b>	
	.310	<b>Fassadenbeschichtung (Farbe) mit Original-Beschichtungsstoff nachbessern.</b>	
	.311	Während dem Gerüstabbau, exkl. Wartezeiten.	..St...
	.312	Nach dem Gerüstabbau, mithilfe von einem Rollgerüst. Rollgerüst bauseits oder aus Abschnitt 100.	..St...
	.313	Nach dem Gerüstabbau, mithilfe von einer Hubarbeitsbühne. Hubarbeitsbühne bauseits oder aus Abschnitt 100.	..St...
	.314	Wartezeit zu Pos. 284.311.	..h...
	.315	01 <i>Beschreibung</i> .....	..LE...
		02 Zu Pos. ....	
		03 Nach Plan .....	
		04 LE = .....	
		05 <i>Weiteres</i> .....	
	.316	bis .319 wie .315	

Abschnitt 200 «Beschichtungen auf Fassaden»

284	.381	01	Beschreibung .....	..LE...
		02	Zu Pos. ....	
		03	Nach Plan .....	
		04	LE = .....	
		05	Weiteres .....	
	.382		bis .389 wie .381	
	.801	01	Mehrleistungsart .....	..LE...
		02	Zu Pos. ....	
		03	Nach Plan .....	
		04	Ausführungsart .....	
		05	LE = .....	
		06	Weiteres .....	
	.802		bis .889 wie .801	